MIO STAR

Bref mode d'emploi du rasoir bikini 4 en 1 Marylin

Tête tondeuse
– Insérer sur l'appareil et tourner (s'encastre)

Embout poils longs
– mettre sur la tête de par l'avant
– 3 degrés de réglage

Allumer/éteindre le rasoir
– pour l'allumer pousser le curseur vers le haut

Parties latérales caoutchoutées

Logement à piles

Tondeuse de précision
– Pour contours

Embout vertical
– Pour sourcils et poils du visage

Tête de rasage

appuyer

Tête de coupe

Tête avec lame

Démarrage rapide

1 Mettre les piles (2x LR03/AAA)
2 Insérer l'embout désiré
3 Allumer l'appareil
4 Après utilisation: nettoyage

Mettre/changer les piles

– Eteindre l'appareil
– Ouvrir le logement à piles (tirer le couvercle vers le bas)
– Placer 2 piles (2x LR03/AAA). Respecter les pôles (voir symboles dans le logement)
– Refermer le logement à piles (remettre le couvercle, il s'encastre)

Retirer la tête tondeuse

– Eteindre l'appareil
– Si l'embout poils longs est mis, le retirer (basculer de l'arrière vers l'avant)
– Tête tondeuse, tondeuse de précision, embout vertical ou tête de rasage (tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour enlever)
– Remettre la tête en effectuant les opérations inverses (s'encastre)

Nettoyage

– Eteindre l'appareil
– Enlever la tête tondeuse
– Nettoyer la tête et l'intérieur de l'appareil avec le pinceau de nettoyage



Pinceau de nettoyage

© hoeliner.ch

Mode d'emploi du rasoir bikini 4 en 1 Marylin

Chère cliente, cher client,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre cet appareil en marche, afin d'éviter tout dommage dû à une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Mise en marche et utilisation de l'appareil

Tout ce que vous devez savoir avant d'utiliser l'appareil

- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la peau présente excoriations, coupures, brûlures solaire ou cloques
- Demander l'avis du médecin avant l'utilisation de l'appareil en cas de peaux très sensibles, varices, hémophilie ou maladie de la peau
- Ne pas utiliser l'appareil sur les cheveux ou les animaux
- Tenir l'appareil loin des cheveux et des yeux
- L'emploi de cet appareil est strictement réservé à la coupe de poils naturels
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque celui-ci est endommagé ou défectueux N'utilisez jamais un embout défectueux
- ***Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter que les enfants ne jouent avec l'appareil***

Mettre/changer les piles

Avant la mise en marche, mettre les piles

- Eteindre l'appareil (pousser l'interrupteur vers le bas)
- Ouvrir le logement à piles (tirer le couvercle vers le bas)
- Insérer 2 piles (2 x LR03/AAA); bien respecter les pôles (voir les symboles dans le logement à piles)

⚠ **Recommandation! changer les piles usagées pour éviter qu'elles ne coulent.**

Le rasage

Insérer la tête de rasage et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (elle s'encastre)

- Allumer l'appareil
- Appuyez la tête à angle droit sur la peau et procédez au rasage à contre-poil
- Tendez la peau avec vos doigts pour faire redresser les poils de la barbe et appuyer la tête sur le visage toujours avec délicatesse

Recommandations:

- L'appareil n'est pas approprié au rasage de grandes zones du corps
- Si vous utilisez pour la première fois un rasoir à lames, tenez compte du fait que la peau a besoin de quelques jours pour s'adapter au nouveau mode de rasage

Tête tondeuse, tondeuse de précision ou l'embout vertical

Avec la **tête de rasage** large vous coupez les poils facilement et en douceur. La fourniture comprend aussi un embout supplémentaire pour poils longs que vous pouvez emboîter sur la tête de rasage. L'embout poils longs est réglable sur 3 différentes longueurs de coupe.

La **tondeuse de précision** permet un rasage fin, etc. ou sert à couper les poils individuels.

L'embout vertical convient pour les poils du visage et les sourcils.

- Eteindre l'appareil
- Placer l'embout désiré et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (il s'encastre) (voir recto)
- Couper les poils/épiler

⚠ **Recommandations:**

- ***Eteindre l'appareil avant chaque mise en place ou remplacement des embouts***
- Couper les longs poils du cou à l'aide d'embout poils longs
- La tête tondeuse peut être utilisée sur poils secs ou mouillés
- L'appareil peut aussi être utilisé sous la douche

Conseils:

- Prenez l'appareil en main sans faire pression et maintenez-le légèrement de biais ou à angle droit selon l'embout monté
- Passez l'appareil doucement sur les poils corporels à éliminer
- Ne couper qu'une petite partie des poils, on peut toujours y revenir (mais «ce qui est coupé est coupé»)

Après utilisation

- Eteindre l'appareil
- ***Pour une question d'hygiène, nettoyer l'appareil après chaque utilisation*** (voir la rubrique «Nettoyage»)

Nettoyage

Nettoyer le rasoir après chaque utilisation:

- Enlever la tête tondeuse ou la tondeuse de précision ou l'embout vertical (voir recto)
- Souffler sur les embouts ou à l'intérieur du rasoir et les nettoyer avec le pinceau de nettoyage
- Au besoin, vous pouvez appliquer de temps en temps une goutte d'huile pour machine à coudre sur les pièces de coupe. Essuyer l'excédent d'huile
- Essuyer les surfaces extérieures du corps de l'appareil et les embouts avec un chiffon légèrement humide
- Pour utiliser à nouveau le rasoir, il faut qu'il soit complètement sec

⚠ **Recommandations:**

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou autres liquides
- ***Pour des raisons d'hygiène nettoyer le rasoir après chaque utilisation***
- Ne pas nettoyer la lame de la tête tondeuse avec un pinceau cela les endommagerait

Rangement

- En cas de non utilisation, éteindre l'appareil
- Conserver l'appareil et les piles dans un endroit sec et hors de portée des enfants

Consignes de sécurité ⚠

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche
- N'utilisez pas l'appareil:
  - en cas de problème
  - s'il est tombé ou s'il est endommagé

  Dans ce cas faites contrôler et réparer l'appareil par MIGROS-Service
- Avant toute utilisation, assurez-vous toujours que tête de rasage et la lame sont mises correctement
- Ne jamais poser l'appareil en fonctionnement
- Lorsque vous choisissez l'endroit où placer l'appareil, faites attention aux points suivants:
  - Placer l'appareil sur une surface sèche, stable et plane, en veillant à ce qu'il ne puisse pas glisser/tomber dans le lavabo, la baignoire, etc.
  - L'appareil ne doit pas se trouver sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme; maintenir une distance minimum de 50 cm
- ***Veiller à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil***
- L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et ne convient pas pour tondre/raser les animaux
- Ne placer l'appareil que dans des locaux secs et pas en extérieur
- ***N'utiliser que des pièces d'origine***
- Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous surveillance

Elimination

- Déposer tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas jeter l'appareil et les piles dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)
- Eliminer les piles usagées comme il se doit (dans le centre de récolte de déchets de votre commune ou auprès d'une filiale MIGROS)

Garantie

2 ans de garantie

La MIGROS assume, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, la garantie pour l'absence de défaut et le fonctionnement correct de l'appareil acheté.

MIGROS peut décider d'exécuter la garantie à travers la réparation gratuite, le remplacement par un autre produit de même valeur ou le remboursement du prix d'achat. Tout autre exigence est exclue.

Dispositions générales:

Ne sont pas compris dans la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences d'une utilisation non conforme
- les dommages causés par l'acheteur ou par un tiers
- les défauts dus à des circonstances externes

L'obligation de garantie expire en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture), sans lesquels vous perdez tout droit de garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un contrôle peuvent être déposés auprès de tout point de vente.

MIGROS Service CE

Fonctionnement à piles: 2x LR03/AAA (piles non incluses)

12/2008 Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE 0848 84 0848 www.migros.ch
7178.481 -F-